

aurastat[®] VT TP534

HRV Regelaar

Producthandleiding





NL

Belangrijke informatie

Belangrijk: lees deze instructies aandachtig door voordat u dit apparaat installeert

- 1. Deze handleiding beschrijft alleen de bediening van het HRV regelsysteem en moet om deze reden samen met de betreffende handleiding voor het apparaat voor het terugwinnen van warmte gelezen worden.
- 2. De installatie van het apparaat en toebehoren dient door bevoegd en competent personeel uitgevoerd te worden en in een schone en droge omgeving met zo min mogelijk stof en vochtigheid.
- 3. Alle bedradingen moeten aan de huidige I.E.E. Bedradingsvoorschriften voldoen en alle toepasselijke normen en Bouwvoorschriften.
- 4. De toegang tot de aurastat[®], regelings- & communicatiekabels naar de HRV is via de bevestigde kabelwartel(s) die geschikt is voor een kabel met een doorsnede van 3-6mm.
- 5. aurastat[®] regelings- & communicatiekabel niet afgeschermde 4-aderige 18-24AWG geslagen vertinde koper.
- 6. De regel & communicatiekabels mogen niet binnen 50mm of op dezelfde metalen tray als 230V verlichtings- of stroomkabels geplaatst worden.
- 7. Zorg ervoor dat alle kabelwartels goed zijn aangedraaid.
- 8. De unit moet in een schone en droge omgeving opgeslagen worden. Het apparaat mag niet in ruimten geïnstalleerd worden met;
- Veel olie of een vettige omgeving,
- Corrosieve of ontvlambare gassen, vloeistoffen of dampen,
- Omgevingstemperaturen hoger dan 40°C of lager dan -5°C,
- Een vochtigheidsgraad hoger dan 90% of een natte omgeving.
- 9. Dit apparaat mag niet aan de buitenkant van een woning geïnstalleerd worden.
- 10. Dit apparaat mag door kinderen van 8 jaar en ouder gebruikt worden en personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring of kennis zolang deze personen onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen omtrent het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de eventuele gevaren.
- 11. Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat spelen.

Waarschuwingen, veiligheidsinformatie en richtlijnen

Belangrijke informatie 2

Productoverzicht

Productbeschrijving 4
Inhoud verpakking4
Kenmerken beschrijvingen 4
24 uur klok 4
Dag of week display 4
Helderheid verlichting4
Boost Overrun timer 4
Boost vertraging timer
Boost uitschakeling 4
Interne vochtigheidssensor
Programmeerbare timers 5
Waarschuwing filter vervangen 5
4 x ventilatorsnelheden 5
Display ventilatorsnelheid5
Boost melding 5
Zomermodus 5
Kanaalverwarmersregeling5
SUMMERboost®5
Zomer bypass 5
2 x proportionele sensoringangen 6
3 x spanningsvrije ingangen6
2 x schakelingangen onder spanning 6
Vorstbeschermings programma6
Vakantiemodus 6
Meerdere interne temperatuursensors 6
HRV Looptimer 6
Verwarmingsstoring modus6

Installatie

Menu standaardinstellingen 15
INSTALLATIE1 15
INSTALLATIE2 15
INSTALLATIE3 18
RESET4
Timer Setback SNELHEID1 21
Timer Boost SNELHEID3 21
Geïnstalleerde configuratie 22
INSTALLATIE1 22
INSTALLATIE2 22
INSTALLATIE3 22
Timer Setback SNELHEID1 23
Timer Boost SNELHEID323
Opmerkingen

Menukaarten ventilatie

INSTALLATIE1 1 van 2 24
INSTALLATIE1 2 van 2 26
INSTALLATIE2 1 van 4 28
INSTALLATIE2 2 van 4 30
INSTALLATIE2 3 van 4 32
INSTALLATIE2 4 van 4 34
INSTALLATIE3 1 van 2 36
INSTALLATIE3 2 van 2 38
RESET4 1 van 1 40

Routineonderhoud

Buitenzijde reinigen	 	41
Foutcodes	 	41

Menukaart timers

Timer Setback SNELHEID1 & Boost SNELHEID2 Installatie 1 van 1 42



Wanneer dit document in PDF wordt gelezen dan zijn de tussenkoppen op deze pagina

hyperlinks naar de inhoud. Daarnaast zijn de paginanummers in dit document hyperlinks naar deze inhoudspagina.

Installatie

Montage 7
aurastat® VT
Bedradingsaansluitingen toegang 7
aurastat® VT
HRV 7
Bedradingsschema7

Gebruikersinterface

Knoppen
Display 8
Display pictogrammen
Menusysteem9
Menudelen 10
Snelle startgids 11

Productoverzicht

Productbeschrijving

De aurastat[®] VT is een programmeerbare regelaar en display voor de inbedrijfneming en bewaking van een Titon HRV. De aurastat[®] VT wordt via een bedrade aansluiting op de HRV aangesloten. Afmetingen



aurastat® VT

Inhoud verpakking

Inspecteer bij ontvangst de unit. Inspecteer de unit op schade en controleer of alle toebehoren zijn meegeleverd. Het pakket wordt geleverd met:-

- 1 x aurastat® VT regelaar.
- 1 x kabelbinder.
- 1 x Producthandleiding.

Ontbrekende onderdelen of schade moet onmiddellijk aan de leverancier gemeld worden.

Kenmerken beschrijvingen

Hieronder staat een korte beschrijving van alle productkenmerken.

24 uur klok

De aurastat® VT heeft een 24 uur klok met een reservebatterij.

Dag of week display

De aurastat[®] VT geeft de dagen van de week als cijfers weer.

Helderheid verlichting

De helderheid van de aurastat[®] VT displayverlichting kan afgesteld of uitgezet worden.

Boost Overrun timer

Een programmeerbare timer die regelt hoe lang de HRV op Boost Snelheid blijft staan nadat alle boostschakelaars vrijgegeven zijn.

Boost vertraging timer

Een programmeerbare timer die gebruikt kan worden om een vertraging in te stellen totdat de HRV in Boost Snelheid gaat lopen nadat een boostschakelaar is geactiveerd.

Boost uitschakeling

Een geprogrammeerde tijdsperiode die voorkomt dat de HRV naar Boost Snelheid of -[®] wordt overgeschakeld. De ventilatorsnelheid die door proportionele ingangen wordt geregeld worden niet door Boost Uitschakeling beïnvloedt.

Interne vochtigheidssensor

De HRV heeft een relatieve vochtigheidssensor (RV), de RV kan op het LCD scherm van de aurastat[®] VT weergegeven worden. De RV sensor kan geprogrammeerd worden om de HRV naar Boost Snelheid over te schakelen.

Programmeerbare timers

De aurastat[®] VT heeft twee 7 dagen programmeerbare timers die Setback SNELHEID1 & Boost SNELHEID3 regelen. Beide timers regelen 3 aan-/uitperioden per dag. De unit werkt als standaard als Continu SNELHEID2. De programmeerbare timers worden gebruikt om de ventilatiesnelheid op specifieke tijden te verlagen (Setback) of te verhogen (Boost).

De timers hebben 4 verschillende standen,

•	UIT	Timer staat uit.
•	EENMAAL	De timer is actief vanaf de eerste AAN tijd tot de laatste UIT tijd.
•	AUTO	Alle drie tijdsperioden zijn actief.
•	CONTINU	De timer is actief ongeacht de ingestelde tijden.

En 2 opheffingsinstellingen.

•	VERVROEGD	Zet de timer op de volgende AAN of UIT periode.
	PLUS	Één Voegt 1 uur aan een momenteel actieve timer toe, of zet ee
		één uur timer aan.

Wanneer een timer actief is, wordt er een pictogram in het statusgedeelte weergegeven en gaat er een rode LED branden. Indien beide timers tegelijkertijd op actief ingesteld worden dan krijgt Boost SNELHEID3 proriteit. Alle andere snelheidsregelaars, bijv. Boost schakelaar, RV Boost, SUMMERboost[®] of Vorstbescherming krijgen prioriteit over de programmeerbare timers.

Waarschuwing filter vervangen

De aurastat[®] VT geeft na een opgegeven periode een melding wanneer de HRV filters vervangen moeten worden.

4 x ventilatorsnelheden

De eenheden zijn voorzien van 4 progammeerbare snelheidsinstellingen, alle snelheden zijn variable tussen 14-100% en het is mogelijk om de snelheden van de pulsie en extractie onafhankelijk van elkaar in te stellen.

- 1. Lagere snelheid (Setback) Minder ventilatie.
- 2. Continue snelheid Normale snelheid.
- 3. Hogere snelheid (Boost) Meer ventilatie
- SUMMERboost[®] snelheid.
 Zeer hoge ventilatie, alleen beschikbaar tijdens de zomermaanden.
 Bypass bediening.

Display ventilatorsnelheid

Het aurastat[®] VT schderm geeft de geselecteerde ventilatorsnelheid weer aan de hand van de 1-4 stappen pictogrammen.

Boost melding

Een programmeerbare timer geeft een waarschuwingsbericht op het aurastat® VT LCD scherm weer nadat de HRV voor de opgegeven periode in de Boost Snelheid heeft gestaan.

Zomermodus

De zomermodus werkt door de toevoerventilator langzamer te laten draaien of stop te zetten. Dit vermindert de toevoer van de atmosfeerlucht naar de woning. De zomermodus wordt automatisch ingeschakeld of via een spanningsvrije ingang. De zomermodus mag niet ingeschakeld of geïnstalleerd worden in woningen waarin verbrandingsapparaten met open afvoer gebruikt worden.

Kanaalverwarmersregeling

Om het ventilatiedebiet te handhaven tijdens langere perioden met zeer lage temperaturen, is er een faciliteit voor de regeling van een kanaalverwarmer die op elektriciteit werkt, MAX 1800W. De kanaalverwarmer wordt inline geplaatst tussen de pulsieventilatie buiten en de Vanaf Atmosfeer klem op de HRV. Bij deze toepassingen wordt de verwarmer gebruikt om de frisse lucht van buiten voor te verwarmen voordat het de HRV binnenkomt.

SUMMERboost®

Met SUMMERboost[®] kunnen zowel de pulsie als de extractieventilatoren op volledige snelheid lopen wanneer de zomer bypass geactiveerd wordt. De SUMMERboost[®] is als standaard ingeschakeld. Wanneer SUMMERboost[®] door Zomer Bypass wordt geactiveerd kan een verhoging van de ventilatiesnelheid zowel met de hand als automatisch worden voorkomen.

Met de hand – Door middel van een spanningsverije schakelaar die rechstreeks in de regelaar PCB bedraad is. Automatisch – Door middel van een speciale thermostaat die op de wand is gemonteerd. SUMMERboost[®] werkt alleen wanneer de temperatuur hoger is dan de thermostaatstand. SUMMERboost werkt niet als de kampertemperatuur lager is dan de thermostaatstand.

Zomer bypass

Zomer Bypass werkt tijdens warme perioden wanneer frisse lucht rechtstreeks de woning kan worden ingevoerd zonder dat het door de afgezogen oude lucht wordt voorverwarmd. De Zomer Bypass functie wordt automatisch geregeld. De Zomer Bypass functie voorkomt dat de oude lucht die wordt afgezogen niet langs de warmtecel komt zodat de warmteenergie niet naar de frisse lucht word overgedragen die de woning binnenkomt.

Vervolg....

Vervolg....

2 x proportionele sensoringangen

Voor de aansluiting van milieusensors op de HRV die gebruikt kan worden om de HRV ventilatorsnelheden proportioneel te regelen.

3 x spanningsvrije ingangen

Voor de aansluiting van enkelpolige momentschakelaars, vergrendelschakelaars of arbeidsrelaiscontacten naar de HRV. Deze kunnen gebruikt worden om tussen ventilatorsnelheden te schakelen of de SUMMERboost[®] en Zomermodus te regelen.

2 x schakelingangen onder spanning

Deze ingangen worden gebruikt om de HRV naar Boost snelheid over te schakelen via een spanningvoerende schakelingang.

Vorstbeschermings programma

Het Vorstbeschermingsprogramma detecteert tijdens zeer lage temperaturen de temperaturen die ijsvorming binnen de unit zou kunnen veroorzaken. De vorstbescherming vermindert de snelheid waarmee frise lucht de woning voorkomt of zet deze stop zodat de warmere en oudere lucht de temperatuur binnen de unitscel kan verhogen om de vorming van ijs te voorkomen. Wanneer de temperaturen stijgen, verhoogt het Vorstbeschermingsprogramma het pulsieventilatiedebiet terug naar de instellingen bij de inbedrijfneming.

Vakantiemodus

De aurastat[®] VT kan de HRV op vakantiemodus instellen. De vakantiemodus stelt de HRV op snelheid 1 Setback Snelheid in. De Boost uitschakeling is geactiveerd.

Meerdere interne temperatuursensors

De aurastat[®] VT LCD kan de Van Atmosfeer en Naar Atmosfeer luchttemperaturen in real-time weergeven. De temperatuur van de warmtecel wordt bovendien gemonitord.

HRV Looptimer

De aurastat[®] VT geeft de totale looptijd van de unit in uren weer.

Verwarmingsstoring modus

Deze functie zet alle ventilatie stop en overbrugt alle andere snelheidsregelingen wanneer de lucht die uit de woning wordt afgevoerd lager dan 5°C is. Het Vorstbescherming pictogram gaat knipperen en de ventilatorsnelheden geven 0% weer.

De unit blijft uit staan totdat de ventilatorsleutel wordt ingedrukt of de temperatuur de 5°C overstijgt. Wanneer de ventilatorsleutel wordt ingedrukt, wordt de unit op volle snelheid opnieuw opgestart en keert terug naar de normale werking na circa 40 seconden. Indien de lucht die uit de woning wordt afgevoerd nog steeds lager is dan 5°C wordt de ventilatie opnieuw stopgezet. De verwarmingsstoring modus voorkomt niet dat de unit tijdens de inbedrijfneming in het Instellingsmenu 3 gaat lopen.

Montage

aurastat® VT

De unit is ontworpen om op de wand gemonteerd te worden of over een enkelvoudige ingezette metalen kast. De unit moet op een plaats geïnstalleerd worden die zichtbaar is en gemakkelijk toegankelijk is voor de huiseigenaar. Verwijder eerst de voorzijde van de unit: de voorzijde wordt verwijderd door een enkele schroef aan de onderkant van de unit los te draaien en de onderkant van de voorzijde uit de bodem te trekken en de bovenkant van de voorzijde uit de bodem los te maken. Bevestig de basis aan de wand (gebruik altijd een bevestiging die geschikt is voor de betreffende wand). Als u een metalen kast gebruikt, gebruik dan M3.5 machineschroeven met een verzonken kop.

Bedradingsaansluitingen toegang

aurastat® VT

De voorzijde van de unit wordt verwijderd door een enkele schroef aan de onderzijde los te maken, de onderkant van de voorzijde uit de basis te trekken en de bovenkant van de voorzijde uit de basis los te maken. De basis heeft een uitsparing voor de kabeltoegang. Communicatiekabel – Niet afgeschermd 4-aderige 18-24 AWG geslagen vertinde koper moet met een bundelbandje aan de lus op de voorzijde vastgemaakt worden. De bedradingsaansluitingen bevinden zich op de printplaat voor op de unit.

HRV

Zie de producthandleiding voor de betreffende unit voor meer informatie.

Bedradingsschema



aurastat[®] VT naar HRV aansluitbedrading

Gebruikersinterface

De aurastat® VT levert de gebruikersinterface voor de inbedrijfneming en bewaking van een Titon HRV.

Knoppen

De aurastat[®] VT heeft twaalf knoppen die de HRV regelen, configureren en bewaken. De knoppen op de units hebben verschillende functies, afhankelijk van de modus waarin de unit staat en welk menu actief is.



Display

Het display is een 90mm Liquid Crystal Display (LCD) scherm. Het display is voorzien van verlichting. Het display gebruikt een mix van pictogrammen, tekst en cijfers die in groepen zijn gegroepeerd om de gebruiker van informatie te voorzien.



Display pictogrammen

Pictogram definities

Status	5		
	Alarm		Filteralarm
W	Kanaalverwarmer		Instellen
**	Vorstprogramma actief		
ЌТ	Zomerbedrijf actief	\odot	Timer actief
Ξ	Boosttimer		
ķ €≯	Zomerbypass actief	\otimes	Timer UIT
Ť	Vakantiestand actief	C	Timer EENMAAL
		\odot	Timer AUTO
CO2	CO ₂ -sensor	\heartsuit	Timer CONTINU
DCV	Vraaggestuurde ventilatie		
Ħ	Keuken		Vervroegd actief
	Natte ruimte	+1	Plus 1 uur actief
*	Ventilator		
ŀ	Toevoer		
ſ	Afvoer		

Menusysteem

Het aurastat[®] VT menusysteem is in drie modi onderverdeeld, een ventilatiemodus met vijf onderdelen en twee timermodi. Het display is dus gebruiksvriendelijk voor zowel de eindgebruiker (huiseigenaar) en de onderhoudstechnicus/installateur.

				MODI			
			Ventilatiemodus			Setback SNELHEID1 Timer	Boost SNELHEID3 Timer
Menu	Bewaking & Regeling RUN Menu	Gebruikers instellingen	Onderhoud & Instellingen	Inbedrijfneming & Installatie	Reset	Geeft toegang tot de instellingen	Geeft toegang tot de instellingen
Weergegeven naam		INSTALLATIE 1	INSTALLATIE 2	INSTALLATIE 3	RESET 4	om de timings van Setback	om de timings van Boost
Beschrijving	Geeft toegang tot de regelings- en bewakingsfuncties.	Geeft toegang tot de instellingen die waarschijnlijk het meest door de huiseigenaar gebruikt zullen worden.	Geeft toegang tot de instellingen die waarschijnlijk het meest door de onderhoudstechnicus/ Installateur gebruikt zullen worden.	Geeft toegang tot geavanceerde instellingen die tijdens de installatie en inbedrijfneming gebruikt zullen worden. Wachtwoord beschermd.	Geeft toegang tot de Resetfunctie. Wachtwoord beschermd.	SNELHEID1 te regelen	SNELHEID3 te regelen

Menudelen

De tabel hieronder geeft een overzicht over welke items en instellingen in welke modus en menudelen staan.

	MODI				
	Ventilatiemodi				Timermodi
Menu item	Gebruikersinstellingen	Onderhoud &	Inbedrijfneming &	Reset	Timer Setup
	5	Instellingen	Installatie		
	INSTALLATIE 1	INSTALLATIE 2	INSTALLATIE 3	RESET 4	
Tijd	0				o
Dag of week	0				o
Timers					o
Helderheid verlichting	0				
Boost Overrun timer	0	o	o		
Boost vertraging timer	0	o	o		
Boost Uitschakeling Aan/Uit	0				
Boost Uitschakelingstijden	0				
Interne Vochtigheid Boost (setpoint)	o				
Looptimer		o			
Reset filter vervangen		o			
Interval filter vervangen		o			
Snelheid 4 SUMMERboost®		o	o		
Boost Melding Aan/Uit		o			
Boost Melding Timer		о			
Zomermodus Inschakelen/Uitschakelen		o			
Zomermodus		o			
Zomer bypass Inschakelen/					
Uitschakelen		0			
Zomer bypass		0			
Kanaalverwarmer Inschakelen/					
Uitschakelen		0			
Kanaalverwarmer		0			
Kamersensor 1 – Setpoints		0			
Kamersensor 2 – Setpoints		0			
Interne Vochtigheid Boost Aan/Uit		0			
Interne Vochtrigheid Boost (Volledig)		0			
Continue SNELHEID 2			0		
Boost SNELHEID 3			0		
Setback SNELHEID 1			0		
Vorstbescherming			0		
Kamersensor I Inschakelen/					
Kamersensor 1 – Configuratie			0		
Kamersensor 2 Inschakelen/			0		
Uitschakelen			o		
Kamersensor 2 – Configuratie			0		
Schakeingang 1			0		
Schakeingang 2			0		
Schakeingang 3			0		
Spanningvoerende schakelaar 1 (LS1)			0		
Spanningvoerende schakelaar 2 (LS2)			0		
Reset				0	

Inbedrijfneming ventilatie

Snelle startgids

Titon beveelt aan dat elke installateur eerst de Snelle Startgids leest om vertrouwd te raken met de menu's. Installateurs kunnen na het lezen van de Snelle Startgids snel de HRV instellen. Het systeem is klaar om gebruikt te worden met een minimum aan configuratie wijzigingen. Alle andere instellingen worden als standaardinstellingen ingesteld. Het fijn afstemmen kan altijd op een later tijdstip gedaan worden.

De Snelle Startgids legt stap voor stap uit hoe de unit ingesteld moet worden.

- 1. Tijd.
- 2. Dag
- 3. Continue snelheid1.
- Boost snelheid 3 4.



8 VENTILATOR-toets

Stap	Actie	Aantal malen knop indrukken	Scherm(en)	
1	De HRV opstarten Loopmodus			
2	SETUP invoeren	Druk		
3	SETUP1 menu invoerne	Druk		

Stap	Actie	Aantal malen knop indrukken	Scherm(en)
4	Klokinstellingen invoeren	Druk 🚺 toets om de klok te wijzigen	
5	Minuten wijzigen	Gebruik (+) / -> toetsen om de minutenwaarde te wijzigen Druk (2) toets, om de minuten in te voeren en naar het volgende menu item te gaan	
6	Uren wijzigen	Gebruik () (urenwaarde wijzigen Druk () toets, om uren in te voeren en naar het volgende menu item te gaan	 S€ t ©0000
7	Dag instelling invoeren	Druk 🚺 toets, om daginstelling in te voeren	
8	Dag veranderen	Gebruik + / - dag wijzigen Druk + toets, om Dag in te voeren en naar het volgende menu item te gaan.	B ■ ■ ■ ■ ■
9	SETUP1 menu afsluiten	Druk 🔘 toets, om naar het SETUP1 menu terug te keren.	
10	SETUP3 menu invoerne	Ga naar het SETUP3 menu door \overleftrightarrow Toets tweemaal in te drukken Druk 🕢 toets om SETUP3 menu in te voeren	
11	Wachtwoord invoeren	Gebruik + / de afzonderlijke cijfers wijzigen Gebruik / om cijfers te verplaatsen. Druk toets, Wachtwoord invoeren 3333	

SETUP-menu's



VENTILATOR-toets

Stap	Actie	Aantal malen knop indrukken	Scherm(en)
12	Voer Continue SNELHEID2 instellingen in	Druk	
13	Continue Pulsie wijzigen	Gebruik (+) / -> pulsie wijzigen Indrukken en loslaten om het decimaal te modificeren Ingedrukt houden om de integer te modificeren Druk () toets, om de waarde in te voeren en naar het volgende menu item te gaan	
14	Continue extractie wijzigen	Gebruik (+) / (-) extractie wijzigen Indrukken en loslaten om het decimaal te modificeren Ingedrukt houden om de integer te modificeren Druk (-) toets om waarde in te voeren en naar GEDAAN te gaan	
15	Continue SNELHEID2 instellingen voltooid	Druk 🕢 toets om waarden in te voeren en naar het volgende menu item te gaan	

Stap	Actie	Aantal malen knop indrukken	Scherm(en)
16	Boost SNELHEID3 instellingen invoeremn	Druk 🚺 toets in om een wijziging in te voeren	
17	Boost Pulsie wijzigen	Gebruik () () pulsie wijzigen Indrukken en loslaten om het decimaal te modificeren Ingedrukt houden om de integer te modificeren Druk () toets, om de waarde in te voeren en naar het volgende menu item te gaan	
18	Boost Extractie wijzigen	Gebruik (+) / (-) extractie wijzigen Indrukken en loslaten om het decimaal te modificeren Ingedrukt houden om de integer te modificeren Druk (-) toets om waarde in te voeren en naar GEDAAN te gaan	
19	SETUP3 afsluiten	Druk 🕢 toets om waarden in te voeren en naar het volgende menu item te gaan Druk 🗆 toets tweemaal indrukken om het SETUP3 menu af te sluiten en naar de Loopmodus terug te keren	
20	Loopmodus		Image: Second state Image: Second sta

Menu standaardinstellingen

De tabellen hieronder geven de standaardwaarden en de beschikbare instellingen weer, plus extra informatie over de configureerbare instellingen van de unit.

INSTALLATIE1

Configureerbaar item		Be	reik	Standaard	Extra informatie
		Min	Max		
Tijd		Willekeurig tijd	stip	00:00	24 uur klok.
Dag of week		1	7	1	Twee groepen, vijf weekdagen & twee weekenddagen
Helderheid verlichting		Uit	4	1	Uit 25%
Boost Overrun	Keuken	0 minuten	60 minuten	15 minuten	
	Badkamer	0 minuten	60 minuten	15 minuten	
De Boost Overrun timers worr	den apart ingesteld vo	oor keuken en ba	dkamer.		

De Boost Overrun timers moeten ingesteld worden op een waarde hoger dan nul voor een momentschakelaar of de ventilatorknop van de aurastat om de boost te activeren. De ventilatorknop van de aurastat gebruikt de Boost Overrun timer voor de keuken.

Wanneer vergrendelschakelaars worden gebruikt om Boost SNELHEID 3 te starten, dan start de overrun timer wanneer de vergrendelschakelaar uitgeschakeld is.

0 minuten

Boost vertraging timer

60 minuten 0 minuten

Als de Boost Vertraging timer op een waarde hoger dan nul ingesteld is dan schakelen de momentschakelaars of de ventilatorknop van de aurastat de HRV niet over naar Boost SNELHEID 3. Wanneer vergrendelschakelaars worden gebruikt, als de Boost schakelaar uitgezet is, voordat de Boost Vertraging Timer is verstreken dan zal de HRV de boostfunctie niet activeren.

Boost Uitschakeling Aan/Uit		Aan	Uit	Uit	
Boost Uitschakelingstijden	Start	00:00	23:59	23:00	
	Einde	00:00	23:59	05:00	
Interne Vochtigheid Boost		30%	89%	70%	
(Setpoint)					

INSTALLATIE2

Configureerbaar item		Be	reik	Standaard	Extra informatie			
		Min	Max					
Interval filter vervangen		3 maanden	24 maanden	12 maanden				
Boost Overrun timer	Keuken	0 minuten	60 minuten	15 minuten				
	Badkamer	0 minuten	60 minuten	15 minuten				
De Boost Overrun timers worden apart ingesteld voor keuken en badkamer. De Boost Overrun timers moeten ingesteld worden op een waarde hoger dan nul voor een momentschakelaar of de ventilatorknop van de aurastal om de boost te activeren. De ventilatorknop van de aurastat gebruikt de Boost Overrun timer voor de keuken. Wanneer vergrendelschakelaars worden gebruikt om Boost SNELHEID 3 te starten, dan start de overrun timer wanneer de vergrendelschakelaar uitgeschakeld is.								
Boost vertraging timer		0 minuten	60 minuten	0 minuten				
Als de Boost Vertraging timer de HRV niet over naar Boost S Vertraging Timer is verstreken	op een waarde hoger NELHEID 3. Wanneer v dan zal de HRV de bo	dan nul ingestel vergrendelschake	d is dan schakeler elaars worden geb ctiveren	n de momentschak pruikt, als de Boost :	elaars of de ventilatorknop van de aurastat schakelaar uitgezet is, voordat de Boost			
Spelbeid 4 SUMMERboost®		14%	100%	100%	SUMMERboost® is alleen beschikbaar op			
Sherrera i Sommensoost		1170	10070	10070	uitvoeringen met Zomer. SUMMERboost [®] wordt als standaard uitgeschakeld.			
Houd de + / - toets ingedrukt	om de mantisse (deci	maal) te modifice	eren. Houd de + /	- toets ingedrukt o	m de eigenschap te wijzigen (integer).			
De HRV ventilatorsnelheid ver	andert om de weerge	egeven instelling	te reflecteren war	nneer de knop wor	dt losgelaten. De veranderingen in			
de ventilatorsnelheid hebben	enige tijd nodig om a	als veranderinger	n in het debiet var	het ventilatiesyste	eem gereflecteerd te worden. De			
ventilatorsnelheid verandert r	niet in dit configuratie	menu.						
Boost Melding Aan/Uit		Aan	Uit	Aan				
Boost Melding Timer		1 uur	10 uren	2 uren				

Configureerbaar item		Be	reik	Standaard	Extra informatie
		Min	Max		
Zomermodus Inschakelen/ Uitschakelen		Ingeschakeld	Uitgeschakeld.	Ingeschakeld	Uitgeschakeld in de bypass unit
Zomermodus	Uit de woning afvoeren	17°C	35°C	22°C	
	Naar woning toevoeren	15℃	20°C	18°C	
	Pulsie ventilatorsnelheid	0%	100%	0%	
De ventilatorsnelheid in de Zo	mermodus is een % ۱	/an de Continue	SNELHEID 2. Men	dient er om deze re	eden voor te zorgen dat de ventilatorsnelheid
van de Zomermodus op een v Bijv. Continue SNELHEID 2 X Z Als de feitelijke ventilatorsnell	vaarde wordt ingestel omermodus ventilato	d waarbij de feito orsnelheid =- feito % is dan mag de v	elijke ventilatorsno elijke ventilatorsno ventilator njet long	elheid meer dan 14 elheid. 50% x 50% =	₩ is. = 25%, 50%x28%=14%.
Zomer hypass Inschakelen/		Indeschakeld	Hitgeschakeld		
Uitschakelen		Ingeschartera	Ungeschakera.	Ingeschakera	ingeschakeld in de bypass and
Zomer bypass	Uit de woning afvoeren	17°C	35°C	25°C	Voordat de Zomer bypass kan werken, moeten de temperaturen van zowel de
	Naar woning toevoeren	10°C	20°C	18°C	afgezogen lucht als de toegevoerde lucht van en naar de woning boven de individuele
SUMMERboost®		Ingeschakeld	Uitgeschakeld.	Ingeschakeld	drempels liggen. Als de temperatuur van de pulsielucht hoger is dan die van de extractielucht dan wordt de Zomer bypass uitgeschakeld om te voorkomen dat de warmere lucht rechtstreeks de woning binnenkomt.
Kanaalverwarmer Inschakelen/Uitschakelen		Ingeschakeld	Uitgeschakeld.	Uitgeschakeld.	
Kanaalverwarmer		Vorst	Gebruiker	Vorst	Selecteert een sensor die de kanaalverwarmer activiteit regelt. Vorst (FRST) = gebruikt de sensor aan de naar-atmosfeer zijde van de warmtecel en de Vorstbeschermingsdrempel termperatuur geconfigureerd in SETUP3. Gebruiker = Gebruikt sensor in de Van Atmosfeer (BUITEN) luchtstroom en door de gebruiker geconfigureerde drempeltemperatuur voor de kanaalverwarmer
Hyst		1°C	10°C	1°C	De hysteresewaarde die gebruikt wordt bij stijgende temperaturen om te voorkomen dat de kanaalverwarmer snel uitgeschakeld wordt.
Kanaalverwarmer drempel		-4°C	16°C	4°C	Temperatuur waarbij de kanaalverwarmer aangezet wordt. Deze instelling wordt alleen in de gebruikersmodus gebruikt.

Vorstmodus:

Bij dalende temperaturen gaat de kanaalverwarmer bij de Vorstdrempel aan + 2°C uitschakelen bij de Vorstdrempel.

Bij stijgende temperaturen blijft de kanaalverwarmer ingeschakeld tussen

Vorstdrempel en vorstdrempel + 2°C + Hysterese °C.

Gebruikersmodus:

Bij dalende temperaturen wordt de kanaalverwarmer ingeschakeld onder de kanaalverwarmersdrempel.

Tijdens stijgende temperaturen wordt de kanaalverwarmer uitgeschakeld boven de kanaalverwarmersdrempel + Hysterese°C.

Als de toevoerventilator is ingesteld om bij een snelheid van minder dan 25% te lopen dan wordt de kanaalverwarmer niet ingeschakeld. Dit kan via een actieve geconfigureerde snelheid bijv Setback, SNELHEID1, vakantiemodus of Vorstbescherming.

Configureer	baar item		Bereik		Standaard	Extra informatie			
			Min Max						
Kamersensor 1			Na	Na	%RV	Deze instellingen zijn alleen bes wanneer de Kamersensor 1 in h menu ingeschakeld is. De kamersensor 1 wordt als star ingeschakeld voor gebruik met sensor. De kamersensor kan ook gecon worden om te werken met: o Luchtkwaliteit (AQ) Sensor - P Een CO2 Sensor - PPM CO ₂ , o Temperatuur Sensor - °C.			nikbaar SETUP3 laard en %RV gureerd A,
00	Continue 00 20 Senso Min. pu 0V	SNELHEID 2 Pr 60 or Instelwaa unt Laag	oportionele arde	toename 70 Instelwa Hoog	Boost snell 90 arde Senso g Max. pu 10V	neid 3 9999 r int			
Setpoint laag			Dynamisch	Dynamisch	60%	Sensor Min &	Max waaro	den zijn in	SETUP3
Setpoint Hoog	I		Dynamisch	Dynamisch	70%	ingesteld			
						Aanbevolen s waarden voor	tandaardw sensors	vaarde Ho	ge & Lage
						Sensor	Titon	SP	SP
						Туре	Part №	Laag	Hoog
							TP543	0017	0027
							TD541	0800	1400
						%RV	TP540	0060	0070
Kamersensor 2			Na	Na	CO ₂	Deze instellingen zijn alleen beschikbaar wanneer Kamersensor 2 in het SETUP3 m ingeschakeld is. Kamersensor 2 wordt als standaard voor gebruik met een CO ₂ sensor ingesteld De kamersensor kan ook geconfigureerd worden om te werken met: o Temperatuur Sensor - °C. o Luchtkwaliteit (AQ) Sensor - PPM, o Vochtigheidssensor - %RH			hikbaar TUP3 menu d voor teld gureerd
Γ									
	Cor	ntinue SNELHE	ID 2 Propor	tionele toena	me Boo	st snelheid	3		
	0000	450 Sensor Ins Min. punt 0V	800 stelwaarde Laag	In	14'00 stelwaarde Hoog N	18 ⁵⁰ Sensor ⁄Iax. punt 10V	9999		

Configureerbaar item	Be	ereik	Standaard		Extra informatie			
	Min	Max						
Setpoint laag	Dynamisch	Dynamisch	800PPM	Sensor Min & ingesteld Aanbevolen waarden voo	Sensor Min & Max waarden zijn in SETUP3 ingesteld Aanbevolen standaardwaarde Hoge & Lage waarden voor sensors			
Setpoint Hoog	Dynamisch	Dynamisch	1400PPM	- Sensor Type	Titon Part №	SP Laag	SP Hoog	
				°C	TP543	0017	0027	
				CO₂ PPM	TP541	0800	1400	
				AQ PPM	TP540	0800	1400	
				%RV	TP542	0060	0070	
Interne Vochtigheid Boost	Aan	Uit	Uit					
Interne Vochtigheid %RV Boost VOLLEDIG								
%RH Boost Setpoint	30%	89%	70%	HRV schakelt wanneer %R waarde.	HRV schakelt naar Boost SNELHEID 3 over wanneer %RV hoger is dan de setpoint waarde.			
%RH Boost Overrun timer	1 min	60 minuten	15 minuten	De timer wordt ingeschakeld wanneer de %RV tot het %RV setpoint is verlaagd min de %RH Boost Hysterese.				
%RH Boost Hysterese	1%	10%	1%					
Bij dalende vochtigheid blijft de HRV in l	Boost SNELHEID3 staan toto	dat de %RV vermi	nderd is tot lager d	an het %RV set	point min %	6RVBoost	Hysterese	
en de %RV Boost Overrun Timer verstrek	ken is.							

Het zandlopersymbool wordt weergegeven wanneer de timer werkt.

INSTALLATIE3

Configureerbaar item		Bereik		Standaard	Extra informatie				
		Min	Max						
SETUP3 wachtwoord		Na	Na	3333	Het wachtwoord moet ingevoerd worden				
					om de instellingen in het SETUP3 menu te				
					configureren.				
Contine SNELHEID2	Pulsie	14%	100%	40%					
	Extractie	14%	100%	40%					
Boost SNELHEID3	Pulsie	14%	100%	70%					
	Extractie	14%	100%	70%					
Setback SNELHEID1	Pulsie	14%	100%	18%					
	Extractie	14%	100%	18%					
Houd de + / - toets ingedrukt	om de mantisse (deci	maal) te modifice	eren.						
Houd de + / - toets ingedrukt	om de eigenschap te	modificeren (inte	eger)						
De HRV ventilatorsnelheid ver	andert om de weerge	geven instelling	te reflecteren war	nneer de knop wor	dt losgelaten. De veranderingen in de				
ventilatorsnelheid hebben eni	ige tijd nodig om als v	veranderingen in	het debiet van he	et ventilatiesysteen	n gereflecteerd te worden.				
Boost Overrun	Keuken	0 minuten	60 minuten	15 minuten					
	Badkamer	0 minuten	60 minuten	15 minuten					
De Boost Overrun timers word	len apart ingesteld vo	or keuken en ba	dkamer.						
Boost Overrun timers moeten	op hoger dan nul ing	esteld worden vo	oordat een mome	ntschakelaar of de	aurastat ventilatorknop de boost kan				
activeren. De ventilatorknop v	van de aurastat gebru	iikt de Boost Ove	rrun timer voor de	e keuken. Wanneer	vergrendelschakelaars worden gebruikt om				
Boost SNELHEID 3 te starten, o	dan start de overrun ti	mer wanneer de	vergrendelschake	elaar uitgeschakeld	l is.				
Boost vertraging timer		0 minuten	60 minuten	0 minuten					
Als de Boost Vertraging Timer	op hoger dan nul is ir	ngesteld dan sch	akelen de momen	tschakelaars van d	e ventilatorknop op de aurastat de HRV niet				
over naar Boost SPEED 3. Wan	neer vergrendelschak	elaars worden ge	ebruikt, als de Boo	ost schakelaar uitge	ezet is, voordat de Boost Vertraging Timer is				
verstreken dan zal de HRV de	boostfunctie niet activ	veren.							

Configureerbaar item		Be	reik	Standaard		Extra info	ormatie		
		Min	Max						
SNELHEID4 SUMMERboost®		14%	100%	100%	SUMMERboos op uitvoering SUMMERboos ingeschakeld.	SUMMERboost [®] is alleen beschikbaar op uitvoeringen met Zomer Bypass. SUMMERboost [®] wordt als standaard ingeschakeld.			
Houd de + / - toets ingedrukt om de mantisse te modificeren. Houd de + / - toets ingedrukt om de eigenschap te modificeren (integer). De HRV ventilatorsnelheid verandert om de weergegeven instelling te reflecteren wanneer de knop wordt losgelaten. De veranderingen in de ventilatorsnelheid hebben enige tijd nodig om als veranderingen in het debiet van het ventilatiesysteem gereflecteerd te worden.								de	
Vorst setpoint		-2°C	11,5°C	2°C					
Houd de + / - toets ingedrukt	om de mantisse te mo	odificeren. Houd	de + / - toets inge	drukt om de eigen	schap te modif	iceren (inte	eger)		
Vorstbeschermings modus		Uit	Verminderen	Uit					
Uit = Wanneer de waargenom Verminderen = Wanneer de w verminderd totdat de tempera	en temperatuur lager aargenomen tempera atuur 4°C onder het Vo	r is dan het Vorst atuur lager is dan orst setpoint ber	setpoint dan word het Vorst setpoin eikt op welk punt	dt de toevoerventil t dan wordt de sne de toevoerventilat	ator via Vorstbe Iheid van de to or wordt stopg	escherming evoervent ezet.	g uitgezet ilator gele	idelijk aan	
Kamersensor 1 Inschakelen/ Uitschakelen		Inschakelen	Uitschakelen	Uitschakelen	Activeert Setup Kamersensor 1 in het SETUP2 menu.			het	
Kamersensor Type				%RV	De opties zijn;				
Sensor Min Punt 0V		0	9999	20%	Temperatuursensor - °C,				
Sensor Max Punt 10V		0	9999	90%	 CO₂ Sensor - PPM, Luchtkwaliteitssensor - PPM, Vochtigheidssensor - %RV. De vereiste instellingen voor sensors die door Titop geleverd worden; 		ors die		
					Sensor	Titon	Min	Max	
					Туре	Part №	0V	10V	
					°C	TP543	0000	0040	
					CO ₂ PPM	TP541	0450	1850	
					AQ PPM	TP540	0450	1850	
					%RV	TP542	0020	0090	
					Zie de gegeve voor meer inf	ensbladen ormatie.	van de fak	orikant	
Continue SNELHEID 2 Proportionele toename Boost snelheid 3 0000 20 60 70 90 9999 Sensor Instelwaarde Instelwaarde Sensor Min. punt Laag Hoog Max. punt 0V 10V									

Configureerbaar item		Be	reik	Standaard	Extra informatie				
		Min	Max						
Kamersensor 2 Inschakelen/ Uitschakelen		Inschakelen	Uitschakelen	Uitschakelen	Activeert Setu SETUP2 menu	Activeert Setup Kamersensor 1 in het SETUP2 menu.			
Kamersensor Type				CO ₂	De opties zijn;	;			
Sensor Min Punt 0V		0	9999	450PPM	Temperatuursensor - °C, CO ₂ Sensor - PPM, Luchtkwaliteitssensor - PPM, Vochtigheidssensor - %RV. De vereiste instellingen voor sensors die				
Sensor Max Punt 10V		0	9999	1850PPM	Sensor	Titon	Min	Max	
					Type	Part Nº	00	100	
						TP543	0000	1950	
						TP540	0450	1850	
					%RV	TP542	0020	0090	
					Zie de gegeve	nsbladen v	van de fak	orikant	
				voor meer info	ormatie.				
Continue SN	IELHEID 2 Pr	oportionele	toename	Boost snell	neid 3				
0000 450	800		1400) 1850	9999				
Sensor	Instelwaa	arde	Instelwa	arde Sensor					
Min. pun 0V	t Laag		Ноод	g Max. pu 10V	int				
Schakeingang 1				Boost uit de keuken	De opties zijn; Boost uit de k	euken,			
Schakeingang 2				Boost uit de badkamer	Boost uit deBoost uit de badkamer,badkamerSetback,				
Schakeingang 3			Zomermodus inschakelen / SUMMERboost® uitschakelen.	Zomermodus uitschakelen.	Zomermodus inschakelen / SUMMERboost [®] uitschakelen.				
Spanningvoerende				Boost uit de	De opties zijn;				
schakelaar 1 (LS1)				keuken	Boost uit de k	euken, adkamer			
Spanningvoerende schakelaar 2 (LS2)				Boost uit de badkamer		aukailleí.			

RESET4

Configureerbaar item	Be	reik	Standaard	Extra informatie					
	Min	Max							
Wachtwoord			6840						
Reset	Ja	Nee	Nee	Door Ja te selecteren worden ALLE configureerbare waarden naar de eerdere standaardwaarden teruggezet, m.u.v. de ventilatorsnelheden die bij de inbedrijfneming zijn ingesteld en keert men terug naar het SETUP1 menu.					

Timer Setback SNELHEID1

Configureerbaar item		Be	reik	Standaard	Extra informatie							
		Min	Max									
Dagens 1 t/m 5	Aan 1	00:00	24:00	00:00	De Aan of Uit tijden worden voor de huidige							
	Uit 1	00:00	24:00	06:00	dag ingesteld in stappen van 5 minuten.							
	Aan 2	00:00	24:00	12:00	Een Aan tijd kan niet op vroeger dan de							
	Uit 2	00:00	24:00	12:00	Een Uit tijd kan niet op vroeger dan de							
	Aan 3	00:00	24:00	23:00	bijgehorende Aan tijd worden ingesteld.							
	Uit 3	00:00	24:00	00:00								
Dagen 6 & 7	Aan 1	00:00	24:00	00:00								
	Uit 1	00:00	24:00	06:30								
	Aan 2	00:00	24:00	12:00								
	Uit 2	00:00	24:00	12:00	-							
	Aan 3	00:00	24:00	23:00								
	Uit 3	00:00	24:00	00:00								

Timer Boost SNELHEID3

Configureerbaar item		Be	reik	Standaard	Extra informatie							
		Min	Max									
Dagens 1 t/m 5	Aan 1	00:00	24:00	07:00	De Aan of Uit tijden worden voor de huidige							
	Uit 1	00:00	24:00	08:00	dag ingesteld in stappen van 5 minuten.							
	Aan 2	00:00	24:00	12:00	Een Aan tijd kan niet op vroeger dan de							
	Uit 2	00:00	24:00	12:00	Een Uit tijd kan niet op vroeger dan de							
	Aan 3	00:00	24:00	18:00	bijgehorende Aan tijd worden ingesteld.							
	Uit 3	00:00	24:00	19:00								
Dagen 6 & 7	Aan 1	00:00	24:00	08:00								
	Uit 1	00:00	24:00	09:00								
	Aan 2	00:00	24:00	12:00								
	Uit 2	00:00	24:00	12:00	1							
	Aan 3	00:00	24:00	18:00								
	Uit 3	00:00	24:00	19:00								

Geïnstalleerde configuratie.

De installateur MOET alle tabellen hieronder invullen met de geconfigureerde instellingen die afwijken van de standaardinstellingen.

Weergegeven waarden niet beschikbaar.

INSTALLATIE1

Configureerbaar item.		Instelling
Helderheid verlichting		Eén
Boost Overrun	Keuken	15 minuten
	Badkamer	15 minuten
Boost vertraging timer	Keuken	0 minuten
	Badkamer	0 minuten
Boost Uitschakeling Aan/Uit		Uit
Boost Uitschakelingstijden	Start	23:00
	Einde	05:00
%RH Boost Setpoint		70 %

Configureerbaar item.	Standaard
Kamersensor 1	
Setpoint laag	0060
Setpoint Hoog	0070
Kamersensor 2	
Setpoint laag	0800
Setpoint Hoog	1400
Interne Vochtigheid Boost	Uit
%RH Boost Overrun timer	15 %
%RH Boost Hysterise	1 %

INSTALLATIE2

Configureerbaar item.		Standaard
Interval filter vervangen		12 maanden
Boost Overrun timer	Keuken	15 minuten
	Badkamer	15 minuten
Boost vertraging timer		0 minuten
Snelheid 4 SUMMERboost®	Pulsie	100 %
	Extractie	100 %
Boost Melding Aan/Uit		Aan
Boost Melding Timer		2 uren
Zomermodus Inschakelen/		Uitschakelen
Uitschakelen		
Zomermodus	Extractie	22 °C
	Pulsie	18 °C
	Pulsie	0 %
	ventilatorsnelheid	
Zomer bypass Inschakelen/		Inschakelen
Uitschakelen		
Zomer bypass	Extractie	25 °C
	Pulsie	18 °C
SUMMERboost [®]		Inschakelen
Kanaalverwarmer		Uitschakelen
Inschakelen/Uitschakelen		
Kanaalverwarmer		Vorst
Hyst		1 °C
Kanaalverwarmer drempel		4 °C

INSTALLATIE3

Configureerbaar item.		Standaard
Contine SNELHEID2	Pulsie	40 %
	Extractie	40 %
Boost SNELHEID3	Pulsie	70 %
	Extractie	70 %
Setback SNELHEID1	Pulsie	18 %
	Extractie	18 %
SNELHEID4 SUMMERboost®	Pulsie	100 %
	Extractie	100 %
Vorst setpoint		2 °C
Vorstbeschermingsmodus		Uit
Kamersensor 1 Inschakelen/ Uitschakelen		Uitschakelen
Kamersensor Type		%RV
Sensor Min Punt 0V		0020
Sensor Max Punt 10V		0090
Kamersensor 2 Inschakelen/ Uitschakelen		Uitschakelen
Kamersensor Type		CO ₂
Sensor Min Punt 0V		0450
Sensor Max Punt 10V		1850
Schakeingang 1		Keuken
Schakeingang 2		Badkamer
Schakeingang 3		SUMMERboost [®]
Spanningvoerende schakelaar 1 (LS1)		Keuken
Spanningvoerende schakelaar 2 (LS2)		Badkamer

Timer Setback SNELHEID1

Configureerbare items		Standaard
Dagens 1 t/m 5	Aan 1	00:00
	Uit 1	06:00
	Aan 2	12:00
	Uit 2	12:00
	Aan 3	23:00
	Uit 3	00:00
Dagen 6 & 7	Aan 1	00:00
	Uit 1	06:30
	Aan 2	12:00
	Uit 2	12:00
	Aan 3	23:00
	Uit 3	00:00

Timer Boost SNELHEID3

Configureerbare items		Standaard
Dagens 1 t/m 5	Aan 1	07:00
	Uit 1	08:00
	Aan 2	12:00
	Uit 2	12:00
	Aan 3	18:00
	Uit 3	09:00
Dagen 6 & 7	Aan 1	08:00
	Uit 1	09:00
	Aan 2	12:00
	Uit 2	12:00
	Aan 3	18:00
	Uit 3	19:00

<u>Opmerkingen</u>

_		 			_		_		_	_					 		_					_
								 												\neg	-	
										_							_			\rightarrow		-1
																	_			\rightarrow		
										_	_		_				_	_		\rightarrow	-+	
		 						 		_								_		\rightarrow	\rightarrow	-
		 			 			 		_							_	_		\rightarrow	-	-
		 			 	 		 								 				\rightarrow	-	
										_							_	_		\rightarrow	-	-
										_							_			\rightarrow	\rightarrow	-
		 			 			 		_	_		_				_	_		\rightarrow	\rightarrow	-
										_							_			\dashv	\dashv	-
								 									_			\rightarrow	-	
																	_			\rightarrow	-+	-1
										_			_				_			\rightarrow	-+	-1
										_			_				_			\rightarrow	-	-
		 						 		_			_				_			\rightarrow	-	
												 							 	\rightarrow		
								 									_			\rightarrow	-	
								 		_							_			\rightarrow	-+	
										_							_			\rightarrow	\rightarrow	-
																				\rightarrow	\rightarrow	-1
																				\rightarrow	\rightarrow	-1
																				\rightarrow	+	
																				\neg	\neg	-1
																				\neg	\neg	
																				\neg	\neg	\neg
																	_			\neg	\dashv	
										_										\neg	\neg	-1
																				\neg	\neg	-1
																				\neg	\neg	-1
																				\neg	\neg	
		 												L						\neg		-1
																	_					

Menukaarten ventilatie

INSTALLATIE1 1 van 2





Boostblokkering

ng

Aan/uit



INSTALLATIE1 2 van 2







INSTALLATIE2 1 van 4





INSTALLATIE2 2 van 4





Setup Zomerbypass



INSTALLATIE2 3 van 4



OPM.: Ruimtesensorinstellingen zijn alleen beschikbaar in dit menu na activering in SETUP 3. interne vochtigheidsboost Aan/uit



INSTALLATIE2 4 van 4





INSTALLATIE3 1 van 2





Setup Boostoverschrijding Timer Setup Boostvertraging Timer Setup SUMMERBoost® SNELHEID 4



INSTALLATIE3 2 van 2





RESET4 1 van 1 Passcode Reset Returned to SETUP1 * S. * P-COdE rESEE HES SELUP ل مح لم Door Ja te selecteren keren ALLE configureerbare Wachtwoord 6840 waarden, m.u.v. de ventilatiesnelheden die

bij de inbedrijfneming zijn ingesteld, naar de standaardwaarden terug en keert u terug naar

het SETUP1 menu.

De aurastat® VT is onderhoudsvrij.

Buitenzijde reinigen

Gebruik voor de beste resultaten altijd een schone en vochtige doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of andere vloeistoffen.

Foutcodes

Hieronder staan de foutcodes die door de aurastat weergegeven kunnen worden

- 6 RS485 Timeout
- 7 RS485 Ongeldige reactie
- 8 RS485 Ongeldig adres
- 9 RS485 Ongeldige gegevens
- 10 RS485 Ongeldige handeling
- 11 RS485 Niet klaar
- 12 RS485 Fout reactie

RS485 is de standaard communicatieprotocol die tussen de aurastat en de HRV unit gebruikt wordt. De 7 foutcodes hierboven geven een communicatiefout aan tussen de aurastat en de HRV unit, controleer de bedrading en aansluitingen.

- 13 Thermistor 1 fout Probleem met thermistor in Extractie uit Woning luchtstroom
- 14 Thermistor 2 fout Probleem met thermistor in Naar Atmosfeer luchtstroom.
- 15 Thermistor 3 fout Probleem met thermistor in Van atmosfeer luchtstroom.
 - 17 Ventilator1 fout De software heeft geen signaal van de Pulsie naar Woning ventilator ontvangen
- 18 Ventilator2 fout De software heeft geen signaal van de Extractie uit de Woning ventilator ontvangen.

In het geval van vragen kunt u contact opnemen met de installateur van het systeem.

Timer Setback SNELHEID1 & Boost SNELHEID2 Installatie 1 van 1





In het geval van vragen kunt u contact opnemen met de installateur van het systeem. Zorg ervoor dat deze folder bij de huiseigenaar achterblijft nadat de installatie & inbedrijfneming van de ventilatiesystemen voltooid zijn. Deze producthandleiding moet in het Woningsinformatiepakket bewaard worden.

Geïnstalleerd en in bedrijf genomen door:



Aan alle ingezetenen van de Europese Unie: Belangrijke milieu-informatie over dit product.

Dit symbool op deze eenheid of op de verpakking geeft aan dat de verwijdering van deze eenheid na afloop van de levenscyclus ervan het milieu zou kunnen schaden. Doe de eenheid niet bij het ongesorteerd stedelijk afval; het dient afgevoerd te worden door een gespecialiseerde firma voor recycling. Deze eenheid moet worden ingeleverd bij uw leverancier of een milieustraat binnen uw gemeente. Neem de ter plaatse geldende milieuvoorschriften in acht. **Neem bij twijfel contact op met de plaatselijke overheid over de voorschriften inzake afvalverwijdering.**



MARKETING DIVISION 894 The Crescent, Colchester Business Park, Colchester, Essex, CO4 9YQ United Kingdom Tel: +44 (0) 1206 713800 Fax: +44 (0) 1206 543126 Email: ventsales@ition.co.uk Web: www.titon.com